

Hinweise zum Gebrauch des Vulkan-Kochers „Vesuv“

Aufbau

Kessel bis etwa die Hälfte bis max. zwei Drittel mit Wasser auffüllen.

Trichter leicht handfest aufschrauben.

Stöpsel im Trichter handfest andrücken.

Trichter mit Blähton u.a. leichten Material randvoll füllen.

Mit Camping-Kocher erhitzen.

Die Zeit bis zum Ausbruch kann stark variieren.

Camping-Kocher abdrehen.

Abkühlen lassen!

Der Vulkan bricht nicht aus:

- zu wenig heiß
- Stöpsel fester andrücken

Wir empfehlen den Vulkan mit zwei Blumen-Übertöpfen zu verkleiden. Achten Sie dabei auf:

Topf oben: Durchmesser Ablagefläche | Vulkantrichter

Höhe: Auflage bis Vulkantrichter-Oberkante

Topf unten: Höhe: Standbein – Ablagefläche,

Durchmesser oben abgestimmt auf Ablagefläche.

Achtung!

Bevor der Kessel erwärmt wird, muss der gesamte Vulkan fertig zusammengebaut sein. Auf Standfestigkeit prüfen.

Veränderungen ausschließlich im kalten Zustand.

Sobald der Kessel erwärmt wird, darf unter keinen Umständen über dem Trichter (Vulkankrater) hantiert werden!

Es besteht Verbrühungsgefahr und Verletzungsgefahr durch Schleuderteilchen.

Verwendung nur im Freien und auf eigene Gefahr!

Die Dampffontäne kann eine Höhe über 5 Metern erreichen!

Während des Experiments mind. 5 Meter Abstand zum Vulkan halten.